


*Atmos*TM

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Nederlands	NL



CHAUVET[®]
PROFESSIONAL

About This Guide The Atmos™ Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

- Safety Notes**
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
 - Always disconnect from power before cleaning.
 - Do not touch the output nozzle on this product during or after operation.
 - Only use Chauvet approved High Density Fog Fluid (HDF) and Quick Dissipating Fog Fluid (QDF) fluid.
 - Do not add anything to the fog liquid.
 - Do not drink the fog liquid.
 - Do not allow the fog liquid to touch your skin or eyes.
 - To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
 - CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding.
 - Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
 - Do not leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
 - Do not operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, or water may affect it.
 - Do not operate this product if the housing, fluid tank, or cables appear damaged.
 - Do not connect this product to a dimmer or rheostat.
 - Only connect this product to a grounded and protected circuit.
 - Only use the handles or the mounting bracket to carry this product.
 - In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
 - The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

- Contact**
- From outside the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the distributor of record to request support or return a product.
 - From inside the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux, use the information in [Contact Us](#) at the end of this QRG.

- What Is Included**
- Atmos™

· Neutrik® powerCON® power cord

· Warranty Card

· Quick Reference Guide

AC Power This product comes in two models, each with a fixed input voltage power supply, either 120 V, 60 Hz or 230 V, 50 Hz. Be sure you have the correct model for the line voltage in your area.



To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect from power via breaker or by unplugging it.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

Resetting the Breaker This product is equipped with a resettable circuit breaker. If the breaker trips, all sections of this product will lose power. To reset the breaker:

1.

2.

3.

4.
- Disconnect this product from power.

Allow unit to cool for 15 minutes.

After 15 minutes, you may attempt to reset the breaker by pressing the button with your finger.


Plug the product’s power cord into the power outlet and continue using as recommended.

DMX Linking The Atmos™ will work with a DMX controller using a 3- or 5-pin DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.


DMX Connection The Atmos™ uses a 3- or 5-pin DMX data connection for its 1 channel DMX personality. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.

Mounting Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Make sure the mounting clamp is capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

**Product
Mounting
Diagram**



Overhead Mounting



Floor Mounting


**Control Panel
Description**

Button	Function
<FUNCTION>	Enters the programming mode
<VOLUME>	Controls the pump to modify the output volume
<TIMER>	Starts the timer controlled operation
<MANUAL>	Allows momentary fog output for as long as the button is held down
<UP>	Navigates upward through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downward through the menu list or decreases the numeric value when in a function

Preparing for Operation To prepare the Atmos™ for operation:

1. Pull out the fluid tank and remove the cap.
2. Verify that the two plastic hoses attached to the cap are in place and in good condition.
3. Pour Chauvet (HDF or QDF) fluid inside the tank and re-cap.
4. Reinsert the tank.
5. Make sure that the plastic hose that goes from the cap to the Atmos™ is not bent.
6. Plug in power and wait approximately 8 minutes for warm-up to complete.

Menu Map



DMX Values

2 Ch	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Volume	000 ∘ 005 006 ∘ 255	No function 0–100%
	2	Continues Output	000 ∘ 005 006 ∘ 255	No function Continuous output

Acerca de Esta Guía La Guía de Referencia Rápida del Atmos™ contiene información básica sobre el producto, como conexión, montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.

Exención de Responsabilidad La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

- Notas de Seguridad**
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
 - Desconecte SIEMPRE este producto de la alimentación antes de limpiarlo.
 - NO toque la boquilla de salida de este producto durante o después del funcionamiento.
 - Utilice solo líquido de humo aprobado por Chauvet (HDF o QDF).
 - NO añada nada al líquido de humo.
 - NO beba el líquido de humo.
 - NO permita que el líquido de humo entre en contacto con la piel o los ojos.
 - Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
 - Cuidado: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
 - Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
 - NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
 - NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo o agua puedan afectarlo.
 - NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, el depósito de líquido o los cables están dañados.
 - NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
 - Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
 - Use SOLAMENTE las asas o el soporte de montaje para mover este producto.
 - En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
 - La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.
- Contacto**
- Desde fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda, México o Benelux póngase en contacto con su distribuidor oficial para solicitar asistencia o devolver el producto.
 - Desde dentro de EE.UU, Reino Unido, Irlanda, México o Benelux, utilice la información de [Contact Us](#) (contáctenos) al final de esta GRR.

- Qué va Incluido**
- Atmos™
 - Cable de Alimentación Neutrik® powerCON®
 - Tarjeta de Garantía
 - Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna Este producto viene en dos modelos, cada uno con una fuente de alimentación de tensión fija: 120 V, 60 Hz o 230 V, 50 Hz. Asegúrese de que tiene el modelo correcto para la línea de tensión de su zona.



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU)	Cable (Europa)	Color del Tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Bronce
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde



Rearmar el Disyuntor Este producto está equipado con un disyuntor rearmable. Si el disyuntor salta, todos los circuitos de este producto se quedarán sin alimentación. Para rearmar el disyuntor:

1. Desconecte el producto de la toma de corriente.
2. Permita que la unidad se enfríe durante 15 minutos.
3. Después de 15 minutos, puede intentar rearmar el disyuntor pulsando el botón con el dedo.
4. Enchufe el cable de alimentación del producto en la toma de corriente y continúe utilizando según se recomienda.

Enlace DMX El Atmos™ funcionará con un controlador DMX mediante una conexión serie 3 o 5 pines DMX. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX El Atmos™ utiliza una conexión de datos DMX de 3 o 5 pines para su personalidad DMX de 1 canal. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

Montaje Antes de montar este producto, lea las [Notas de seguridad](#). Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.




Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<FUNCTION>	Entra en el modo de programación
<VOLUME>	Controla la bomba de humo para modificar el volumen de salida
<TIMER>	Inicia el funcionamiento controlado por temporizador
<MANUAL>	Hace que salta humo temporalmente mientras el botón se mantenga pulsado
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función

- Preparación** Para preparar el Atmos™ para el funcionamiento:
1. Extraiga el tanque de líquido y quite la tapa.
 2. Verifique que los dos manguitos de plástico unidos a la tapa están en su sitio y en buen estado.
 3. Vierta líquido de humo Chauvet (HDF o QDF) dentro del tanque y vuelva a taparlo.
 4. Vuelva a insertar el tanque.
 5. Asegúrese de que el manguito de plástico que va de la tapa al generador de humo no esté doblado.
 6. Enchufe la alimentación y espere aproximadamente 8 minutos de tiempo de calentamiento.

Mapa de Menú



Valores DMX

2 C	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Volumen	000 ó 005 006 ó 255	Sin función 0-100%
	2	Salida continua	000 ó 005 006 ó 255	Sin función Salida continua

À Propos de ce Manuel Le Manuel de Référence (MR) de l'Atmos™ reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de non Responsabilité Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

- NE touchez PAS l'embout de sortie de cet appareil lorsqu'il fonctionne ou une fois arrêté.
- Débranchez TOUJOURS cet appareil avant de le nettoyer.
- N'utilisez que le liquide de brume (HDF à QDF) recommandé par Chauvet.
- N'ajoutez RIEN au liquide de brouillard.
- NE buvez PAS le liquide de brouillard.
- Veillez à ce que le liquide de brouillard n'entre PAS en contact avec votre peau ou vos yeux.
- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- N'utilisez PAS ce produit en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive ou de l'eau pourraient en affecter le fonctionnement.
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, le réservoir à liquide ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez ce produit NI à un gradateur NI à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- N'utilisez QUE les poignées pour transporter cet appareil.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par cet appareil est de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact

- En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Mexique et du Benelux, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit.
- Depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Mexique ou du Benelux, utilisez les informations de la rubrique [Contact Us](#) (contactez-nous) en fin de MR.

Ce Qui est Inclus	· Atmos™	· Une Fiche de Garantie
	· Un Cordon d'Alimentation powerCON® de Neutrik®	· Un Manuel de Référence

Alimentation CA Ce produit existe en deux modèles, chacun prenant en charge une tension d'entrée fixe de 120 V, 60 Hz ou 230 V, 50 Hz. Assurez-vous d'être en possession du modèle adéquat correspondant à la tension de ligne de votre région.



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Prise CA

Connexion	Câble (Etats-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la Vis
Direct CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Sol CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert


Réenclenchement du Disjoncteur Cet appareil est doté d'un disjoncteur de circuit pouvant être réenclenché. S'il venait à sauter, l'ensemble de cet appareil ne serait plus alimenté. Pour réenclenché le disjoncteur :

1. Débranchez l'appareil de la prise.
2. Laissez l'unité refroidir pendant 15 minutes.
3. Une fois celles-ci écoulées, vous pouvez essayer de réenclencher le disjoncteur en pressant le bouton.
4. Rebranchez le cordon d'alimentation et continuez à utiliser l'appareil en suivant les recommandations spécifiées.

Raccordement DMX L'Atmos™ fonctionne avec un contrôleur DMX à l'aide d'une connexion série de 3 ou 5 broches DMX. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.


Connexion DMX L'Atmos™ utilise une connexion de données DMX 3 ou 5 broches pour la personnalité DMX de 1 canal. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le système DMX.

Installation Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#). Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité. Découvrez notre gamme de fixations Chauvet sur trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.



**Schéma de
Montage
de l'Appareil**

**Montage en
Hauteur**



Montage au Sol

**Description du
Tableau de
Commandes**


Bouton	Fonction
<FUNCTION>	Permet l'entrée dans le mode de programmation
<VOLUME>	Contrôle la pompe à brume pour modifier le volume de sortie
<TIMER>	Lance le fonctionnement avec minuterie
<MANUAL>	permet une diffusion ponctuelle du brouillard, tant que l'on appuie sur le bouton
<UP>	Permet de parcourir la liste de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir la liste de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Préparation

Préparer l'Atmos™ pour un bon fonctionnement:

1. Retirez le réservoir de liquide et retirez le couvercle.
2. Vérifiez que les deux tubes en plastique attachés au bouchon sont en place et en bon état.
3. Versez le liquide à brume (HDF ou QDF) de Chauvet dans le réservoir et revissez le bouchon.
4. Remplacez le réservoir.
5. Assurez-vous que le tube en plastique du bouchon au diffuseur de brume n'est pas courbé.
6. Branchez l'appareil et attendez environ 8 minutes que celui-ci préchauffe.

Schéma de Menu



Valeurs DMX

2 Canaux	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Volume	000○ 005 006○ 255	Pas de fonction 0-100%
	2	Sortie en Continu	000○ 005 006○ 255	Pas de fonction Sortie en continu

Over deze handleiding De Atmos™ Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties, en de DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

- Veiligheidsinstructies**
- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
 - Ontkoppel altijd de stroombron vóór het reinigen.
 - Raak het uitlaatpijpje op dit product tijdens of na de bediening niet aan.
 - Gebruik uitsluitend door Chauvet goedgekeurde High Density Fog Fluid (HDF) (rookvloeistof met hoge dichtheid) en Quick Dissipating Fog Fluid (QDF) (snel oplopende rookvloeistof).
 - Voeg niets toe aan de rookvloeistof.
 - Niet van de rookvloeistof drinken.
 - Laat de rookvloeistof niet in contact komen met uw huid of ogen.
 - Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.
 - LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
 - Monteer dit product op een plaats met voldoende ventilatie en laat ten minste 50 cm ruimte vanaf de aangrenzende oppervlakken.
 - Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
 - Gebruik dit product niet buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte of water het kunnen beïnvloeden.
 - Gebruik dit product niet als de behuizing, voeistoftank of kabels beschadigd lijken.
 - Sluit dit product niet aan op een dimmer of een regelweerstand.
 - Sluit dit product uitsluitend op een geaard en beveiligd circuit.
 - Gebruik uitsluitend de hendels of montagebeugel om dit product te dragen.
 - Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
 - De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

- Contact**
- Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico, of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren.
 - Maak vanuit de VS, het VK, Ierland, Mexico, of Benelux gebruik van de informatie onder [Neem contact met ons op](#) aan het einde van deze BH.

- Wat is inbegrepen**
- Atmos™
 - Neutrik® powerCON® stroomsnoer
 - Garantiekaart
 - Beknopte handleiding

AC-stroom Dit product komt in twee modellen, elk met een voeding met vaste invoer, 120 V, 60 Hz of 230 V, 50 Hz. Controleer of u het juiste model hebt voor de lijnspanning in uw gebied.



Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen

Herstellen van de zekering Dit product is uitgerust met een herstelbare circuitzekering. Als de zekering doorbrandt, verliezen alle onderdelen van dit product vermogen. Om de zekering te herstellen.


1. Ontkoppel dit product van de stroom.
2. Laat de eenheid 15 minuten afkoelen.
3. Na 15 minuten mag u proberen de zekering te herstellen door de knop met uw vinger in te drukken.
4. Steek het stroomsnoer van het product in het stopcontact en ga verder, zoals aanbevolen.

DMX-koppeling De Atmos™ kan met een 3- of 5-pins DMX-controller werken met een normale DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting De Atmos™ gebruikt een 3- of 5-pins DMX-gegevensverbinding voor zijn 1-kanaals DMX-persoonlijkheid. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configureren van het product voor DMX-werking.

Montage Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#). Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/.

**Montagediagram
van het product**



**Beschrijving
bedieningspaneel**


Toets	Functie
<FUNCTION>	Gaat naar de programmeringsmodus
<VOLUME>	Bedient de pomp om het uitgangsvolume te wijzigen
<TIMER>	Start de met timerbediende werking
<MANUAL>	Zorgt voor rookuitvoer zolang als de knop wordt ingedrukt.
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

**Voorbereiden
voor gebruik**

Om de Atmos™ voor gebruik voor te bereiden:

1. Trek de vloeistoftank eruit en verwijder de dop.
2. Controleer of de twee plastic slangen aan de dop zijn bevestigd en in goede toestand zijn.
3. Giet vloeistof van Chauvet (HDF of QDF) in de tank en plaats de dop terug.
4. Plaats de tank terug.
5. Controleer of de plastic slang die van de dop naar de Atmos™ gaat niet is verbogen.
6. Sluit aan op de stroom en wacht ongeveer 8 minuten totdat het opwarmen is voltooid.

Menu map



DMX-waarden

2 Kanalen	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Volume	000↻ 005 006↻ 255	Geen functie 0-100%
	2	Continue uitgang	000↻ 005 006↻ 255	Geen functie Continue uitgang

Contact Us WORLD HEADQUARTERS - Chauvet**General Information**

Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.**General Information**

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - Chauvet Mexico**General Information**

Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web

www.chauvet.com.mx

CHAUVET EUROPE - Chauvet Europe BVBA**General Information**

Address: Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Belgium
Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support

Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web

www.chauvetlighting.eu

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

